

## Clean-Möbelreiniger

7202

Środek czyszczący do powierzchni mebli przeznaczony do **użytku amatorskiego, przemysłu i rzemiosła**

## OPIS PRODUKTU

Numer produktu

7202000210

Informacje ogólne

Wodorozcieńczalny środek czyszczący do usuwania pyłu, brudu i odcisków palców z lakierowanych powierzchni mebli. Dzięki wyważonej formule produkt może być stosowany regularnie.

Obszary zastosowania



Do czyszczenia lakierowanych powierzchni mebli i innych powierzchni w gospodarstwie domowym, które można wycierać.

## STOSOWANIE

Wskazówki dotyczące stosowania



- Przed użyciem proszę wstrząsnąć produkt.
- Temperatura produktu, elementu i pomieszczenia powinna wynosić co najmniej +15°C.
- Gotowy do stosowania w postaci nierozcieńczonej.
- Wytrzeć do sucha miękką szmatką.
- Należy unikać długotrwałego oddziaływania na powierzchnię.
- Każda zmiana kolejności etapów pracy, warunków środowiska, nieprzestrzeganie wytycznych lub stosowanie niewymienionych produktów mogą mieć negatywny wpływ na wynik końcowy.

Technika nanoszenia



	Rozpylanie	Wycieranie
Wdajność na naniesienie	Zawartość butelki wystarcza na 15 m <sup>2</sup>	

**Większe powierzchnie:** Clean-Möbelreiniger (7202) nanieść cienko przy użyciu butelki ze spryskiwaczem i wytrzeć miękką szmatką.

**Mniejsze powierzchnie:** Clean-Möbelreiniger (7202) natrysnąć bezpośrednio na szmatkę, nanieść i zetrzeć.

## INFORMACJE DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Wielkości opakowań

250 ml -butelka ze spryskiwaczem

## POZOSTAŁE INFORMACJE

### Trwałość / przechowywanie



Minimum 1 rok/lata/lat w oryginalnie zamkniętych pojemnikach.  
Przechowywać w chłodnym miejscu, ale chronić przed mrozem.

### Dane BHP



Szczegółowe informacje na temat bezpieczeństwa podczas transportu, przechowywania i sposobu postępowania, jak również utylizacji znajdują się w Karcie Charakterystyki produktu. Aktualną wersję można pobrać ze strony [www.adler-lakiery.pl](http://www.adler-lakiery.pl)